




CARACTERÍSTICAS

Precisión y robustez definen la nueva Parrilla Abierta Mibrasa®. Regula sin esfuerzo la altura de la parrilla gracias al sistema de piñón y cadena, diseñado para la máxima seguridad y el mínimo mantenimiento.

Este sistema nos permite marcar, brasear y reposar el producto, obteniendo en cada momento el resultado deseado de cocción.

DISEÑADA ERGONÓMICAMENTE CON LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD

La superficie de la parrilla está ligeramente inclinada para que la grasa se deslice hasta el recolector, que cuenta con un sencillo mecanismo de extracción para su limpieza.

Su base refractaria asegura una total eficiencia energética. Y el sistema de refrigeración de la carcasa exterior garantiza la máxima seguridad para el chef.

La calidad de los materiales, la ergonomía y su diseño aportan al chef durabilidad, comodidad y cocciones perfectas.

DATOS TÉCNICOS

Tiempo de encendido ¹	30 min-average
Temperatura de cocción	250 °C
Superficie de cocción	2x (630 x 685 mm)
Carga inicial de carbón ¹	15 kg
Recorrido de la parrilla	350 mm
Autonomía por carga ²	7 h
Potencia equivalente*	6 kW
Caudal de extracción	5100 m³/h
Peso neto ³	483 kg
Peso bruto* ³	653 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 2200 x 1380

*Datos aproximados

1. Consultar el manual de instrucciones
2. Varía según la calidad del carbón
3. Peso con los accesorios incluidos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 2 parrillas de varilla [CPV200F]
- Atizador [PK]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Soporte de cocción vertical [CPH-200-FIRE]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- 2 ganchos giratorios [GGCV]
- Cepillo metálico [CEP]

ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla en V [GV200F]
- Parrilla extra de varilla [CPV200F]
- Tapa para final de servicio [TAPA65]
- Protección térmica [EPGMB200F]
- Kit Espeto [KITESPGMB200]
- Kit soporte GN [SGN200]

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35


Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93




Parrilla Abierta GMB 200 FIRE


VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR



Quemador




Dimensiones en mm




A	Sistema de inversión de giro
B	Volante de elevación
C	Soporte bandeja
D	Estructura
E	Parrilla
F	Recogedor de grasa
G	Baldosas refractarias
H	Cuerpo principal
I	Quemador
J	Soporte de cocción

PARRILLAS


Parrilla de varilla




Parrilla en V




DIMENSIONES DE LA PARRILLA



DIMENSIONES DEL SOPORTE BANDEJA



SOPORTE DE COCCIÓN VERTICAL



PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Altura de instalación recomendada	700 mm
Distancia de elementos contruidos/electrodomésticos de la Parrilla Abierta	76 mm
Distancia de materiales inflamables de la Parrilla Abierta	300 mm
Espacio libre desde el frontal de la Parrilla Abierta	700 mm



*Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar la Parrilla y colocarla encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.



Parrilla Abierta GMB 200 FIRE

MUEBLE COMPLETO OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS

Ref.	GMB200FIRE + MCGMB200
Peso neto ³	608 kg
Peso bruto* ³	778 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 2200 x 2000


Ref.	MCGMB200
Peso neto ³	125 kg
Peso bruto* ³	145 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 2200 x 700
Nº cajones	3
Nº niveles para GN	5

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas de inox [WINOXG]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL





Parrilla Abierta GMB 200 FIRE

MUEBLE OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS

Ref.	GMB200 FIRE + MGMB200
Peso neto ³	530 kg
Peso bruto* ³	700 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 2200 x 2000


Ref.	MGMB200
Peso neto ³	125 kg
Peso bruto* ³	145 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 2200 x 700

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas de inox [WINOXG]
- Soporte Gastronorm [SGN]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mibrasa.nt-rt.ru/> || mas@nt-rt.ru