




DATOS TÉCNICOS

Tiempo de encendido ¹	30 min-promedio
Temperatura de cocción	250 °C
Superficie de cocción	3x (630 x 685 mm)
Recorrido de la parrilla	350 mm
Carga inicial de carbón ¹	25 kg
Autonomía por carga ²	7 h
Potencia equivalente*	6 kW
Caudal de extracción	5600 m³/h
Peso neto ³	605 kg
Peso bruto* ³	820 kg
Dimensiones embalaje [Ancho x Fondo x Alto]	1120 x 2640 x 1380

*Datos aproximados

1. Consultar el manual de instrucciones
2. Varía según la calidad del carbón
3. Peso con los accesorios incluidos

CARACTERÍSTICAS

Precisión y robustez definen la nueva Parrilla Abierta Mibrasa®. Regula sin esfuerzo la altura de la parrilla gracias al sistema de piñón y cadena, diseñado para la máxima seguridad y el mínimo mantenimiento.

Este sistema nos permite marcar, brasear y reposar el producto, obteniendo en cada momento el resultado deseado de cocción.

DISEÑADA ERGONÓMICAMENTE CON LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD

La superficie de la parrilla está ligeramente inclinada para que la grasa se deslice hasta el recolector, que cuenta con un sencillo mecanismo de extracción para su limpieza.

Su base refractaria asegura una total eficiencia energética. Y el sistema de refrigeración de la carcasa exterior garantiza la máxima seguridad para el chef.

La calidad de los materiales, la ergonomía y su diseño aportan al chef durabilidad, comodidad y cocciones perfectas.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 3 parrillas de varilla [CPV252]
- Atizador [PK]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Soporte de cocción vertical [CPV-252]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- 2 ganchos giratorios [GGCV]
- Cepillo metálico [CEP]

ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla en V [GV252]
- Parrilla extra de varilla [CPV252]
- Tapa para final de servicio [TAPA65]
- Protección térmica [EPGMB252]
- Kit Espeto [KITESPGMB252]
- Kit soporte GN [SGN252]

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35


Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93




Parrilla Abierta GMB 252-3GR


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR




Dimensiones en mm




A	Sistema de inversión de giro
B	Volante de elevación
C	Soporte bandeja
D	Estructura
E	Parrilla
F	Recogedor de grasa
G	Baldosas refractarias
H	Cuerpo principal

PARRILLAS


Parrilla de varilla




Parrilla en V



DIMENSIONES DE LA PARRILLA



DIMENSIONES DEL SOPORTE BANDEJA



PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Altura de instalación recomendada	700 mm
Distancia de elementos contruidos/electrodomésticos de la Parrilla Abierta	76 mm
Distancia de materiales inflamables de la Parrilla Abierta	300 mm
Espacio libre desde el frontal de la Parrilla Abierta	700 mm



*Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar la Parrilla y colocarla encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.



Parrilla Abierta GMB 252-3GR

MUEBLE COMPLETO OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS

Ref.	GMB252-3GR + MCGMB252
Peso neto ³	745 kg
Peso bruto* ³	960 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 2640 x 2000


Ref.	MCGMB252
Peso neto ³	140 kg
Peso bruto* ³	160 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 2640 x 700
Nº cajones	3
Nº. niveles para GN	10

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas de inox [WINOXG]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL





Parrilla Abierta GMB 252-3GR

MUEBLE OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS

Ref.	GMB252-3GR + MGMB252
Peto neto ³	663 kg
Peso bruto* ³	878 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 2640 x 2000


Ref.	MGMB252
Peso neto ³	58 kg
Peso bruto* ³	78 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 2640 x 700

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas de inox [WINOXG]
- Soporte Gastronorm [SGN]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mibrasa.nt-rt.ru/> || mas@nt-rt.ru